

www.holzspielzeug-peitz.de

Holzspielzeug Peitz GmbH
Im Dickfeld 7
33129 Delbrück

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die Aufbauanleitung vollständig durch.

Allgemeines/Sicherheit:

Um einen sicheren Stand und ein gefahrloses spielen zu ermöglichen, weisen wir darauf hin, dass die Teile fest verschraubt werden müssen. Einseitige Spielständer müssen an der Wand befestigt werden.

Aufbauanleitung Spielständer 1010 & 1020




1. Legen Sie alle Einzelteile des Spielständers vor sich hin.



2. Stecken Sie die mitgelieferten Dübel an einer Seite der Spielständer in die vorgebohrten und mit Leim versehenen Löcher der beiden Böden und stecken diese fest in das Seitenteil. Richten Sie den Spielständer rechtwinkelig aus und verschrauben die Böden an das Seitenteil von außen fest miteinander.



3. Nun stecken Sie die langen Querstangen in die dafür vorgesehenen Löcher und montieren, wie unter Punkt zwei beschrieben, die zweite Seite des Spielständers.
4. Verfahren Sie mit dem Gegenstück des Spielhauses gleich.



5. Nun montieren Sie das Dach. Stecken Sie die beiden kürzeren Stangen in die vorgebohrten Löcher und verschrauben diese fest von außen.
6. Das fertige Dach stecken Sie nun in die beiden einzelnen Spielständer.



7. Danach sichern Sie den Dachbogen mit den 4 x 70 cm Schrauben, indem diese durch die vorgebohrten Löcher eingesteckt und verschraubt werden.

Bitte wenden! Es geht weiter auf Seite 2



8. Mittels des Verbindungsstücks an den Querständen verscreuben Sie zu guter Letzt die beiden Seiten fest miteinander.



9. So sieht Ihr fertiger Spielständer aus.



Achtung! Das Produkt muss von Erwachsenen aufgebaut werden.

Nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet.
Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.

Achtung! Wir weisen darauf hin, dass die Aufbauanleitung für etwaige Gewährleistungsansprüche, aufbewahrt werden muss.

Der Spielständer ist ausschließlich zum Spielen zu verwenden!

Der Spielständer ist KEIN Turngerät!

Verschiedene Variations- und Spielmöglichkeiten!


Gestalten Sie Ihren Spielständer nach Ihren Wünschen!

Vielfältiges Zubehör in unserem Online-Shop:

www.holzspielzeug-peitz.de



Mit Spieltuch in rot, Kücheneinsatz 1035,
Backofen 2029, Zubehör



Mit Kaufladeneinsatz 1030, Backofen, Zubehör.
Im Angebot: Spieltücher in verschiedenen Farben